

**Folge 15b: Ausschnittverarbeitung für ärmellose Kleider**

01.	Teilungsnähte und am Beleg Schulternähte auseinander bügeln
02.	Halsausschnitt verstärzen bis...
03.	hintere Mitte bis 7 cm offen lassen, da dort nach dem Verstärzen der Reißverschluss eingesetzt wird). <b>Achtung: damit die Ausschnitte in dieser Form verstärzt werden können, müssen die Seitennähte und die vordere Mitte (bei diesem Modell) offen bleiben!</b>
04.	Unterstepnaht setzen, sie hört 1cm <u>vor</u> dem Nahtende des genähten Ausschnittes auf
05.	Halsausschnitt formgerecht flach bügeln
06.	Das Teil flach auf den Tisch legen und den Armausschnitt Überstand kontrollieren ( bei jedem Stoff verschieden!) Die Kante des Arm-Beleges sollte 0.4-0.5 cm kürzer sein als der Armausschnitt!
07.	Achtung , das Oberteil muss wieder auf die linken Wareseite gewendet werden, damit man den Armausschnitt steppen kann.  Armausschnitt Kante auf Kante legen, steppen

08.	Armausschnitt Rundung einkerben max. 3mm, Den gesamten Ausschnittbereich wieder auf die rechte Seite ziehen und bügeln. Von außen darf der Beleg nicht vorschauen.
09.	<i>RV nahtfein einnähen: siehe Folge 8</i>
10.	Beleg in der hinteren Mitte 1cm herausschieben (s.Skizzen unten ) und an den Reißverschluss setzen, dabei genau durch die bereits genähte Fixiernäht des RV -Bändchens nähen. Bügeln Den noch offenen Teil der Ausschnittnaht hinten steppen
11.	Seitennaht schließen, dabei unbedingt den Beleg vorher hochklappen, damit ein sauberer Ärmelausschnitt entsteht. <i>Seitennaht und Armausschnitt ausbügeln</i>
12.	<i>Kleider- oder Top-Saum gleich schneiden und versäubern, Saum von Hand anhängen oder mit der Maschine nähen</i>
13.	Belege an den Nahtzugaben fixieren (Riegelchen setzen)
	<i>Das Kleid bzw. Top Endbügeln</i>