

Folge 9 - Arbeitsschritte : Beleg an nahtfein verdeckten Reißverschluss setzen

Lfd. Nr.	Arbeitsschritte
01.	Belege mit Vlieseline fixieren.
02.	Überstehende Vlieseline abschneiden.
03.	Außenkante der Belege versäubern.
04.	Ab hier wird wieder mit dem normalen Füßchen gearbeitet. Beleg auf die Nahtzugabe der HM legen und die Kante 1 cm verschieben und mit normalem Stich in der Linie der Hilfsnaht ansteppen. Dies macht man, damit der Beleg zurückgesetzt wird und rechts nicht herauschaut. (s. Skizze 1)
05	Die andere Seite gleich verarbeiten.
06.	Beleg an der Hinteren Mitte knappkantig auf den ausgeklappten Beleg steppen (s. Skizze 2) Den Überstand von 1cm abschneiden.
07.	Die hintere Mitte (Knips) mit einer Nadel markieren und den Beleg um diese Nadel nach innen klappen. (s. Skizze 3)
08.	Den Beleg jetzt an der Taillenkante glatt feststecken.
09	Achtung : Vor dem Nähen gleiche Anstoßhöhe markieren! 1cm von der Taillenkante entfernt nähen. (s. Skizze 3)
10.	Die Nahtzugabe auf 0.7 cm zurückschneiden und die Rundung einkerben bis auf 2 mm zur Naht.
11.	Taillennaht und Beleg leicht auseinander ziehen und eine Untersteppnaht auf den Beleg nähen (bis ca. 4 cm vor der HM).
12.	Taillenkante von der linken Seite aus in Form bügeln, dabei legt sich der Beleg leicht nach innen wodurch die Kante außen nicht sichtbar ist.
13.	Den Beleg an der Seitennaht mit einem kleinen Riegel an der Nahtzugabe fixieren.

