

Folge 11 -Arbeitschritte: Rocksaum nähen und Beleg fixieren.

Lfd. Nr.	Arbeitsschritte
01.	Rock gegebenenfalls anprobieren, Länge überprüfen und markieren.
02.	Falls keine Änderung nötig ist, die Rocklänge versäubern. Im anderen Fall muss die Saumhöhe entsprechend neu gemessen werden. Das kann man per Augenmaß machen, oder mit dem Rockabrunder. Da im Hinterrock durch das Gesäß mehr Länge benötigt wird, kann man nicht einfach die gleiche Höhe messen.
03.	Die Rockkante anbügeln. Achtung : den Rock in der gewünschten Form auf das Bügelbrett legen und bügeln ohne die Kante auszudehnen.
04.	Den Saum <u>1cm von der versäuberten Kante</u> entfernt durchsteppen. (hier 3cm Saumhöhe) Also den Kantenmagnet auf 2cm Abstand einstellen!
05	Den Beleg innen an der Seitennaht mit einem Riegelchen fixieren

Bei weiten Röcken oder Glockenröcken empfiehlt es sich den Rock bei diesem Fertigungsstand einen Tag auf dem Bügel aushängen zu lassen, da sich schräg geschnittene Stoffe aushängen.

(s. Skizze 1)

Danach kann man am besten die Saumlänge mit einem Rockabrunder abkreiden, um eine gleichmäßige Saumlänge zu erreichen. Die Verarbeitung erfolgt dann wie oben beschrieben.

